


MTWS005

Instrukcja obsługi

BLUETOOTH 5.0



Przycisk funkcyjny



Manta S.A. niniejszym oświadcza, że urządzenie MTWS005 jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem www.manta.com.pl

INFOLINIA SERWISOWA
tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Specyfikacja

Wersja BT: 5.0
Sterowanie: przycisk
Zasięg BT: do 10m
Czas pracy: do 4 godz.
Czas ładowania stacji: 60min
Do 5 razy naładowanie słuchawek ze stacji dokującej (pudełka)
Zasilanie opakowania ładującego: 5V micro usb
Funkcja PowerBanka

INSTRUKCJA OBSŁUGI

[1] Naładuj do pełna stację ładującą, wszystkie niebieskie diody na stacji ładującej przestają mrugać.

Otwórz opakowanie ładujące i wyjmij obie słuchawki. Słuchawki uruchomią się automatycznie, lewa i prawa łączą się ze sobą automatycznie.

[2] Parowanie Bluetooth

Gdy słuchawki przejdą w tryb parowania (doda led na słuchawce będzie się świecił naprzemiennie niebieskim i czerwonym kolorem), uruchom funkcję Bluetooth na telefonie komórkowym, wyszukaj urządzenie o nazwie MTWS005 i rozpocznij parowanie. Po sparowaniu dioda przestanie świecić.

[3] Kontrola muzyki

Odtwarzaj / wstrzymaj odtwarzanie muzyki poprzez naciśnięcie wielofunkcyjnego przycisku raz w prawej lub w lewej słuchawce.

[4] Zmiana piosenek

Następna piosenka - przyciśnij **dwukrotnie** szybko przycisk wielofunkcyjny w **prawej** słuchawce.
Poprzednia piosenka- przyciśnij **dwukrotnie** szybko przycisk w **lewej** słuchawce.

[5] Zmiana głośności

Zwiększ głośność - przyciśnij **trzykrotnie** szybko przycisk wielofunkcyjny w **prawej** słuchawce.
Zmniejsz głośność - przyciśnij **trzykrotnie** szybko przycisk w **lewej** słuchawce.

UWAGA

W niektórych modelach telefonów funkcja sterowania głośnością poprzez słuchawki może nie działać. Nie jest to usterka lecz wynika z różnicy konstrukcji telefonów.

[6] Obsługa połączeń przychodzących

Podczas połączenia przychodzącego naciśnij wielofunkcyjny przycisk, aby odebrać / rozłączyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sek, aby odrzucić połączenie.

[7] Wyłączenie słuchawek

Wcisnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 5 sek.

[8] Wyszukiwanie głosowe SIRI lub ASYSTENT GOOGLE

Wcisnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 2 sek.

Prawidłowe noszenie słuchawek



Opis wskaźników świetlnych

Parowanie	Normalne działanie	Niski stan baterii	Ładowanie	W pełni naładowane
światło czerwono niebieskie	światło niebieskie wolno błyskające	światło czerwone wolno błyskające	światło czerwone świecące stale	światło czerwone zgodnie

Opis statusu ładowania

[Brak ładowania]

Gdy baterie w słuchawkach rozładują się czerwone światło będzie powoli błyskać.


[Ładowanie]

Gdy włożysz słuchawki do swojego pudełka to wyłączą się i zaczną się ładować. Czerwone światło na słuchawkach zapali się w momencie ładowania, a zgodnie gdy słuchawki zostaną całkowicie naładowane.

MTWS005

Používateľská príručka

BLUETOOTH 5.0



Multifunkčné tlačidlá



Manta S.A. týmto prehlasuje, že zariadenie MTWS005 je v súlade so smernicou RED 2014/53 / EU. Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese www.manta.com.pl

SERVISNÁ LINKA
tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl from Monday to Friday between 9.00-17.00

Špecifikácie

BT Verzia: 5.0
Kontrola: Tlačidlo
BT dosah: do 10m
Pracovný čas: 3h
Doba nabíjania: 1h
Doba nabíjania z puzdra: 3x
Nabíjacie puzdro: 5V micro USB
Funkcia powerbanky

Inštrukcie k používaniu

[1] Keď je nabíjacie úzdro plne nabité, všetky modré LED diódy prestanú blikať.

Otvorte nabíjacie puzdro a vyberte obe slúchadlá. Slúchadlá sa spustia automaticky, ľavé a pravé pripojenie sa pripojí automaticky.

[2] Bluetooth párovanie

Keď slúchadlá prejdú do režimu párovania (LED diódy sa rozsvietia striedavo na modro a červenou), spustíte vo svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth, vyhladájte zariadenie MTWS005 a začnite párovať. Po spárovaní LED prestane blikať (nesvieti).

[3] Ovládanie hudby

Prehrávajte / pozastavujte hudbu stlačením jedného multifunkčného tlačidla vpravo alebo vľavo na slúchadle

[4] Zmena skladieb

Ďalšia skladba - rýchlo stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo na pravom slúchadle.
Predchádzajúca skladba - rýchlo stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo na ľavom slúchadle.

[5] Zmena hlasitosti

Zvýšte hlasitosť - rýchlo stlačte multifunkčné tlačidlo na pravom slúchadle trikrát.
Znížte hlasitosť - rýchlo stlačte multifunkčné tlačidlo na ľavom slúchadle trikrát.

Upozornenie

U niektorých modelov telefonův nemusi funkcia ovládania hlasitosti cez slúchadlá fungovať. Nejde o poruchu, ale z dôvodu odlišného dizajnu telefonův.

[6] Vybavovanie prichádzajúcich hovorov

Počas prichádzajúceho hovoru môžete hovor prijať alebo zavesiť stlačením multifunkčného tlačidla. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na 2 sekundy. hovor odmietnete.

[7] Vypnutie slúchátok

Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na pravom a ľavom slúchadle po dobu 5 sekúnd.

[8] Používanie SIRI alebo GOOGLE ASSISTANT

Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo na pravom alebo ľavom slúchadle po dobu 2 sekúnd.

Správne nosenie slúchadiel



Indikátor LED kontrolky

Párovací mód	Slúchadlá pracujú	Stála batéria	Nabíjanie	Plne nabitie
Blika modré a červené svetlo	Rýchlo blika modré svetlo	Pravou blika červené svetlo	Svetlo červené svetlo	Nesvieti červené svetlo

Popis stavu nabíjania

V stave vybitia

Keď sú batérie v slúchadlách vybité, červené svetlo bude pomaly blikať.

Nabíjanie

Keď slúchadlá vložia do puzdra, vypnú sa a začnú sa nabíjať. Červené svetlo na slúchadlách sa rozsvieti pri nabíjaní a vypne sa, keď budú slúchadlá úplne nabité.

MANTA S.A.
(predtým MANTA Multimedia S.A.)

ul. Matuszewska 14 budynek C5
03-876 Warszawa, Poland
Tel.: +48 22 332 34 50, fax: +48 22 332 34 60,
e-mail: manta@manta.com.pl; www.manta.com.pl



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE ES VYHLÁSENIE O ZHODE

MANTA S.A.

ul. Matuszewska 14 budynek C5 03-876 Warszawa

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
Deklaruje s plnou zodpovednosťou, že produkt:

Nazwa artykułu/názov artiklu: Słuchawki TWS/Bezdrôtové slúchadlá
Model: MTWS005, MTWS006

Została zaprojektowana i wprowadzona na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami:
Bol navrhnutý a uvedený na trh v súlade s nasledujúcimi smernicami:

RED Smernica: 2014/53/EU

Oraz poniższymi normami
A s nasledujúcimi štandardami

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EN 50663:2017

EN 60950-1:206+A11
2019+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Osoba oprávnená podpísať
ES vyhlásenie o zhode
Bogdan Wiciński
CEO spoločnosti Manta S.A.
(Predseda predstavenstva)

Prezes Zarządu
Bogdan Wiciński
MANTA S.A.
ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
REGON 017519803
NIP: PL 5242442106

Warszawa
27.08.2020

Deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta
Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu

NIP: 524-24-42-106; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gosparczy
K.R.S pod numerem 0000447569;

Ing Bank Śląski S.A. 35105010251000002361945773; kapitał akcyjny: 157.000,00